

## BESCHERMINGSVILT TYPE AS

Copyright Vilton



BESCHERMEN

### Productomschrijving

Vilton beschermingsvilt type AS biedt tijdens de bouwfase een hoge bescherming tegen vervuiling en beschadiging van bijvoorbeeld prefab betonnen onderdelen zoals vloeren, trappen, bordes, balkon- of galerijplaten. Vilton beschermingsvilt type AS is voorzien van een antislip-laag van PE-folie, waarmee verschuiven van het vilt wordt voorkomen. Het beschermingsvilt heeft een groot absorberend vermogen waardoor vuil en vocht, uit bijvoorbeeld stucmortel, snel wordt geabsorbeerd en hierdoor sneller droogt. Door gebruik te maken van vilton beschermingsvilt type AS wordt bijgedragen aan een schonere en veiligere werkplek. Voor onder andere stukadoors en schilders vormt vilton beschermingsvilt type AS de perfecte bescherming tegen vervuiling van de ondervloer. Test voor gebruik geschiktheid van het product, schakel hierbij eventuele vloerverwarming uit en breng het aan op doorgedroogde ondergrond.

### Producteigenschappen

- Vloeistofdicht
- Absorberend
- Antislip
- Schokabsorberend
- Herbruikbaar
- Kleur: grijs gemeleerd

### Technische gegevens

- Samenstelling: bovenzijde 100 % hergebruikte vezels  
drager PE-folie
- Oppervlaktedichtheid: 200 g/m<sup>2</sup>



### Beschikbare afmetingen / uitvoeringen

Artikelcode	Breedte [m]	Lengte [mm]	Dikte [mm]	Eenheid
2700300AS200	2	50	1.2	Rol
2700300AS100	1	50		

### Montagevoorschriften

- De ondergrond moet schoon, droog, drukbestendig, stof- en vetvrij zijn.
- Bestaande vloerverwarming moet worden uitgeschakeld.
- Leg het afdekvlies op de vloer en fixeer de randen en hoeken met geschikte tape.
- Gebruik het veiligheidsmes om het afdekvlies aan de randen en in de hoeken af te snijden.
- Niet over kabels, uitstekende voorwerpen of andere verhogingen leggen, gevaar voor struikelen!
- Bij het leggen van meerdere banen naast elkaar, deze 10cm laten overlappen en eventueel fixeren met een geschikte tape.
- Controleer het oppervlak van de plaat regelmatig en reinig indien nodig.
- Als het afdekvlies beschadigd is, verwijder het dan en leg nieuw vlies neer, alleen zo kan de ondergrond betrouwbaar worden beschermd.

